



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 120

Il segnale **PASSO CARRABILE** (fig. II.78). Individua la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di cm 45x25 e dimensioni maggiorate di cm 60x40. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

